

Spájkovacia pištoľ

0653 0005

Spájkovacia pištoľ má štandardne príkon 25W (poloha LOW), pri stlačení spínača sa prepína do 100W módu (poloha HI).



Dôležité bezpečnostné inštrukcie

- Pozorne si prečítajte všetky bezpečnostné inštrukcie.
- Pred čistením odpojte spájkovačku zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte tekuté a sprejové čističe a žiadne rozpúšťadlá.
- K čisteniu používajte navlhčenú látku alebo štetec.
- Dbajte na to, aby žiadna tekutina neprenikla dovnútra spájkovačky.
- Spájkovačka nesmie byť používaná vo vlhkom prostredí.
- Zapnutá spájkovačka nesmie zostať bez dozoru.
- Pri poruche prístroja alebo pri poškodení prívodného kábla nesmie byť spájkovačka ďalej používaná a musí byť okamžite odpojená od siete. Opravu môžu vykonávať iba autorizované opravovne. Neodborný zásah môže viesť k úrazu elektrickým prúdom a strate záruky.
- Prístroj udržiňte mimo dosahu detí (môže obsahovať malé súčiastky).

Dodržiňte nasledujúce pravidlá

1. Nespájkujte dlhodobu v polohe HI 100W, je nutné opakovať spájkovanie prerušovane, môže dôjsť k prehriatiu.
2. Pri prvom použití spájkovačky môže z hrotu vychádzať dym, toto je normálny stav.
3. Používajte stojan na spájkovačku, vyvarujte sa dotyku hrotu s časťami tela, či predmetmi v okolí pracovnej plochy. Tým predídete spáleniu.
4. Nikdy nedemontujte spájkovací hrot keď je horúci, zničíte tým tepelné teliesko.
5. Po použití hrot nikdy neochladzujte, nechajte ho vychladnúť pozvoľne.



Spájkovacia pištoľ

0653 0005

Spájkovacia pištoľ má štandardne príkon 25W (poloha LOW), pri stlačení spínača sa prepína do 100W módu (poloha HI).



Dôležité bezpečnostné inštrukcie

- Pozorne si prečítajte všetky bezpečnostné inštrukcie.
- Pred čistením odpojte spájkovačku zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte tekuté a sprejové čističe a žiadne rozpúšťadlá.
- K čisteniu používajte navlhčenú látku alebo štetec.
- Dbajte na to, aby žiadna tekutina neprenikla dovnútra spájkovačky.
- Spájkovačka nesmie byť používaná vo vlhkom prostredí.
- Zapnutá spájkovačka nesmie zostať bez dozoru.
- Pri poruche prístroja alebo pri poškodení prívodného kábla nesmie byť spájkovačka ďalej používaná a musí byť okamžite odpojená od siete. Opravu môžu vykonávať iba autorizované opravovne. Neodborný zásah môže viesť k úrazu elektrickým prúdom a strate záruky.
- Prístroj udržiňte mimo dosahu detí (môže obsahovať malé súčiastky).

Dodržiňte nasledujúce pravidlá

1. Nespájkujte dlhodobu v polohe HI 100W, je nutné opakovať spájkovanie prerušovane, môže dôjsť k prehriatiu.
2. Pri prvom použití spájkovačky môže z hrotu vychádzať dym, toto je normálny stav.
3. Používajte stojan na spájkovačku, vyvarujte sa dotyku hrotu s časťami tela, či predmetmi v okolí pracovnej plochy. Tým predídete spáleniu.
4. Nikdy nedemontujte spájkovací hrot keď je horúci, zničíte tým tepelné teliesko.
5. Po použití hrot nikdy neochladzujte, nechajte ho vychladnúť pozvoľne.



Spájkovacia pištoľ

0653 0005

Spájkovacia pištoľ má štandardne príkon 25W (poloha LOW), pri stlačení spínača sa prepína do 100W módu (poloha HI).



Dôležité bezpečnostné inštrukcie

- Pozorne si prečítajte všetky bezpečnostné inštrukcie.
- Pred čistením odpojte spájkovačku zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte tekuté a sprejové čističe a žiadne rozpúšťadlá.
- K čisteniu používajte navlhčenú látku alebo štetec.
- Dbajte na to, aby žiadna tekutina neprenikla dovnútra spájkovačky.
- Spájkovačka nesmie byť používaná vo vlhkom prostredí.
- Zapnutá spájkovačka nesmie zostať bez dozoru.
- Pri poruche prístroja alebo pri poškodení prívodného kábla nesmie byť spájkovačka ďalej používaná a musí byť okamžite odpojená od siete. Opravu môžu vykonávať iba autorizované opravovne. Neodborný zásah môže viesť k úrazu elektrickým prúdom a strate záruky.
- Prístroj udržiňte mimo dosahu detí (môže obsahovať malé súčiastky).

Dodržiňte nasledujúce pravidlá

1. Nespájkujte dlhodobu v polohe HI 100W, je nutné opakovať spájkovanie prerušovane, môže dôjsť k prehriatiu.
2. Pri prvom použití spájkovačky môže z hrotu vychádzať dym, toto je normálny stav.
3. Používajte stojan na spájkovačku, vyvarujte sa dotyku hrotu s časťami tela, či predmetmi v okolí pracovnej plochy. Tým predídete spáleniu.
4. Nikdy nedemontujte spájkovací hrot keď je horúci, zničíte tým tepelné teliesko.
5. Po použití hrot nikdy neochladzujte, nechajte ho vychladnúť pozvoľne.



Spájkovacia pištoľ

0653 0005

Spájkovacia pištoľ má štandardne príkon 25W (poloha LOW), pri stlačení spínača sa prepína do 100W módu (poloha HI).



Dôležité bezpečnostné inštrukcie

- Pozorne si prečítajte všetky bezpečnostné inštrukcie.
- Pred čistením odpojte spájkovačku zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte tekuté a sprejové čističe a žiadne rozpúšťadlá.
- K čisteniu používajte navlhčenú látku alebo štetec.
- Dbajte na to, aby žiadna tekutina neprenikla dovnútra spájkovačky.
- Spájkovačka nesmie byť používaná vo vlhkom prostredí.
- Zapnutá spájkovačka nesmie zostať bez dozoru.
- Pri poruche prístroja alebo pri poškodení prívodného kábla nesmie byť spájkovačka ďalej používaná a musí byť okamžite odpojená od siete. Opravu môžu vykonávať iba autorizované opravovne. Neodborný zásah môže viesť k úrazu elektrickým prúdom a strate záruky.
- Prístroj udržiňte mimo dosahu detí (môže obsahovať malé súčiastky).

Dodržiňte nasledujúce pravidlá

1. Nespájkujte dlhodobu v polohe HI 100W, je nutné opakovať spájkovanie prerušovane, môže dôjsť k prehriatiu.
2. Pri prvom použití spájkovačky môže z hrotu vychádzať dym, toto je normálny stav.
3. Používajte stojan na spájkovačku, vyvarujte sa dotyku hrotu s časťami tela, či predmetmi v okolí pracovnej plochy. Tým predídete spáleniu.
4. Nikdy nedemontujte spájkovací hrot keď je horúci, zničíte tým tepelné teliesko.
5. Po použití hrot nikdy neochladzujte, nechajte ho vychladnúť pozvoľne.

